

# ESP-LXME / LXDコントローラー

## 効率的な散水をサポートする Light 級コントロールシステム

簡単な操作で効率的な散水をサポートします



ESP-LXME



ESP-LXD

# RAIN BIRD®

### 特徴

- プログラミング、自動散水、ステーションの作動を自動的に行います
- ステーション間に時間差が設定できるのでバルブ開閉時間の調整が可能です
- センサー用端子があり各センサーと接続が可能です

### モデル

- ESP-LXME : 多線式
- ESP-LXD : 2線式

## 電気仕様

定格電圧	：	ESP-LXME AC120V 60Hz または AC230V 50、60Hz
		ESP-LXD AC120V 60Hz または AC230V 50、60Hz
入力	：	AC120V±10 または AC230V±10
出力	：	AC26.5V または AC30V

## 寸法

本体	：	幅 364mm×高さ 322mm×奥行 140mm
----	---	---------------------------

## 製品仕様

基本ステーション数	：	ESP-LXME 8、12 ステーション
		ESP-LXD 50 ステーション
最大ステーション数	：	ESP-LXME 48 ステーション
		ESP-LXD 200 ステーション
ステーションモジュール容量	：	ESP-LXME 4、8、12 ステーション
		ESP-LXD 75 ステーション
散水プログラム数	：	4 プログラム
1 プログラム毎の散水開始時刻回数	：	8 回
1 ステーション間の調整時間範囲	：	1 分～12 時間
複数同時ステーション数	：	ESP-LXME 2、4、5 ステーション
		ESP-LXD 8 ステーション
マスターバルブの数	：	ESP-LXME 1 台 / ESP-LXD 5 台
フローセンサーの数	：	ESP-LXME 1 台 / ESP-LXD 5 台
散水プログラム	：	1 週間プログラム
		1～31 プログラム (隔日散水)
		奇数または偶数日サイクル
		手動散水

- 製品に関するお問合せは株式会社ミクニ 環境グリーン事業部まで

株式会社 **ミクニ** Aerospace & Machinery Company  
A&Mカンパニー 環境グリーン事業部

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-3833-7684 FAX: 03-3833-9540

札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333 東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989 中四国営業所 TEL:082-433-2270 FAX:082-433-2273  
那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391 湘南営業・テックセンター TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611 岡山出張所 TEL:086-450-6004 FAX:086-450-6005  
つくば営業所 TEL:0298-24-3921 FAX:0298-24-3997 中部営業所 TEL:0561-63-3920 FAX:0561-63-8003 福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238  
千葉出張所 TEL:0436-60-3921 FAX:0436-60-3920 大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376 ロジスティックグループ TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

- 修理、メンテナンス、工事のご相談は株式会社ミクニグリーンサービスまで

株式会社 **ミクニグリーンサービス**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-6854-1171 FAX: 03-6854-1172 E-mail: mgs@mikunigreen.co.jp